

スウェーデン SL シリーズ 北欧パイン無垢フローリング



優しい肌触りでアトピー、アレルギーも安心

スウェーデン SL シリーズ 北欧パイン無垢フローリングはライ & オイル仕上げにより、アトピー、アレルギー体質にも安心して使える北欧パインフローリングです。
 黄ばみや黒ずみを抑え、汚れに対する抵抗力も備えます。
 木材の呼吸を阻害せず、調湿機能を保持します。
 施工後の日頃のお手入れも簡単に出来ますので、フローリングの美しい肌触りを保つことができます。

スウェーデン SL シリーズ 北欧パイン 無垢フローリング

< 製品特徴 >

ライ&オイル&ワックス仕上げがしてあります。
 ライの処理は、フローリングの黄ばみや黒ずみを進みにくくする性質のもので、天然のウッドオイルは表面の汚れに対する抵抗力を与えるものです。
 ライ&オイル仕上げの特徴は、フローリングの表面に塗膜を作らず、木材の呼吸を可能にし、乾燥と吸湿の働きを維持します。
 これらの仕上げにより、施工後の日頃のお手入れも簡単に出来ますので、フローリングの美しい肌触りを保つことが出来ます。
 アトピーやアレルギー体質の人にとっても、安心してご使用できます。
 別売りのメンテナンス用ソープもご用意しています。



< 仕様・価格 >

四方実付
 ライ&オイル&ワックス仕上げ済
 節在りの NATURE グレードで、ぬけ節、カケ節等はありません。



品番・規格(厚み×巾×長さ)	1束の㎡	単位	定価	販売価格	備考
SL9001 20×135×3530mm 6枚入り	2.86 ㎡	束	22,000	¥19,000	6,643/㎡
SL9001 20×135×3830mm 6枚入り	3.10 ㎡	束	23,900	¥20,500	6,612/㎡
SL9001 20×135×4130mm 6枚入り	3.35 ㎡	束	25,800	¥22,000	6,567/㎡

(注意)

上記価格には、取付施工費、配送費、消費税は含まれておりません。
 ご購入は束単位です。輸出品につき納期はお早めにお問い合わせください。
 仕様変更その他の事情により、価格を改訂することがありますのでご了承ください。
 天然素材のため、色調・木目にバラツキがあります。印刷物のため、商品と色、柄が多少異なります。

トリップ・トラップ・ナチュラル ソープ メンテナンス用ソープ

大豆とココナッツを原料にしたナチュラルなメンテナンス用ソープ。
 無塗装のパインや広葉樹やオイル仕上げフローリングのクリーニングと再仕上げ又は無塗装品の仕上げの為に使います。

規格	単位	販売価格
トリップ・トラップ・ナチュラル ソープ 2.5リットル缶	本	¥4,300



< 使用上の注意 >

低温床暖用フローリングとして使用できます。使用表面温度は 28 が普通ですが一時的に 30 を超えても問題ありません。床暖使用時は乾燥収縮し、わずかに縮みますが、夏場は元にもどります。下地に対してはビス施工してください。接着剤は不可。

施工直後の約 2 ヶ月間は、フローリングの表面を覆うようなカーペットを敷かないで下さい。カーペットを敷いたところだけ、色が変わることがあります。



< お手入れの方法 >

汚れを取る方法

1. むるま湯(熱湯は避けて下さい)で、液体植物性石鹼を約 10%に薄めて、スコッチブライド(スポンジたわし)で、石鹼液をつけて、汚れを洗い落としてください。又は、きれいなモップか雑巾をご使用になってもかまいません。
2. 汚れた水気を拭き取ったら、約 1 日間自然に乾かせてください。
3. 乾いた床面に、石鹼の原液をこぼしたままにしておくと、シミの原因となります。
4. 汚れがひどい場合は、市販の合成洗剤を水で薄めたものを使用されてもかまいませんが、必要以上に表面のオイル分を取り去ることもあり、フローリングの表面がカサつくようになった場合は、次の「美しさを保つ方法」のやり方でオイルを補給してください。
5. 上記の汚れ取りオイルの補充には「トリップ・トラップ・ナチュラルソープ」を用意しています。(価格 ¥4,300/缶 2.5 リットル)



美しさを保つ方法

自然に、または床面を石鹼液で洗うことにより、オイルが切れて、表面がカサついてきたと思ったら、天然の無色ウッドオイル(市販)を、きれいな布かモップで、出来るだけ薄く伸ばして拭き込んで下さい。そうすることで、目に見えない表面の繊維の凸凹をオイルが埋めて新たな汚れが付き難くなります。



< ヘコミ(キズ)の補修方法 >

素材は北欧パインで広葉樹(堅木)よりは柔らかい木ですが、ヘコミ傷に対しては適切に処理をすれば、自己還元力で簡単に補修できます。

小さなヘコミは、上記汚れを取る方法で、水分とオイルが表面に浸透した際に目立たなくなります。

重いものを落とした時に出来た大きなヘコミについては、きれいな布に水を含ませて、ヘコミの個所に被せ、適当な重しをのせ一昼夜そのままにして水分を吸収させればヘコミは目立たなくなります。(但し、木材の繊維を破断させるようなキズは、復元が難しくなります。)

スウェーデン SL シリーズ 北欧パイン無垢フローリング



< 施工方法 >



必要な道具を揃えてください。根太ピッチは標準 450mm、最大 600mm まで。12mm 合板下地も可。



床を張るまで梱包を解かないで下さい。製品は基本的に含水率 8% にしてシュリンク梱包されています。



四方の壁から、張り始めを 8~10mm あけることを忘れないで下さい。特に巾方向の隙間を必ずとって下さい。



スタートを正確にすることが大変重要です。最初の列に出だしの墨打ちを行って下さい。



フローリングの端切れをあて木として張りこみして下さい。開梱直後のフロアは、乾燥材ですので、付く程度にしてあまり叩き込まないこと。



65mm の釘を使用してオス実にて 45 度の角度で頭が引っ込むまで打ち込んで下さい。根太または下地に、接着材を使用しないで下さい。



釘は最後まで打ち込んで下さい。(ボンチ併用)フロアが根太に密着するように施工して下さい。



根太直打ちの場合はフローリングの縦継ぎさね部分に接着剤をつけて下さい。縦方向のサネ部分に接着剤を絶対に使用しないで下さい。



金テコか締め金具(写真)が、最後のフローリングを抑えるには便利です。

アイエム株式会社

東京支店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-12-1 パークウエストビル 5 階 TEL (03)5325-6503 (代) FAX(03)5325-6505
大阪支店 〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-9-4 TEL (06)6567-4321 (代) FAX(06)6567-5221
ホームページ <http://www.imdoor.com> Eメール info@imdoor.com